
HEAT FİREPLACE KULLANIM KILAVUZU

- Kullanım kılavuzunu okumadan cihazı çalıştırmayınız.
- Cihazı kutusundan dikkatlice çıkarınız.
- Cihazın hava giriş ve çıkış panjurlarının kapanmadığından emin olunuz.
- 0-10 yaş arası çocukların ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan kişilerin kullanımına uygun değildir.
- Çocuklar ve yetişkinler sıcak hava ızgarasından uzak durmalıdır.
- Cihazın üstüne oturmayınız. Ağır yük veya eşya koymayınız.
- Cihaz çalışırken sıcak hava çıkış ızgarasından ve fana temastan kaçınınız.
- İlk çalışma esnasında rezistan koku yapabilir, geçicidir.
- Rezistansın aşırı kızardığı durumlarda cihazı fişten çıkararak yetkili servise başvurunuz.
- Cihazın üzerine su dökmeyiniz, dökülürse cihazı fişten çıkararak yetkili servise başvurunuz.
- Besleme kordonu hasarlanırsa bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için üretici veya servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Yalnızca nemli bez yardımı ile siliniz. Kimyasal temizlik ürünleri ve sert yüzeyli temizleme bezlerinden kaçınınız.
- Cihazdan verim almanız için kapalı ortamlarda ve izolasyonun iyi durumda olmasına dikkat ediniz.
- Fanlı ısıtıcılar kapalı mekan ısıtıcılarıdır. Isıtılacak ortamın izolasyon duruma bağlı olarak ısıttığı m² azalıp çoğalabilir.
- Mutlaka 220 VAC / 50 Hz şehir şebeke gerilimi olan topraklı priz ile kullanılmalıdır.



1. On / Off ürünün alev efektini açıp kapatır.
2. Isıtıcının kademeler arası geçişini sağlar.
3. Arka plan aydınlatma renk geçişi sağlar.
4. Alev efekti ve arka plan aydınlatma parlaklığını arttırır.
5. Kayıtlı sesler arasında geçiş sağlar.
6. Kayıtlı sesler arasında geçiş sağlar.
7. Arka plan aydınlatmayı açıp kapatır.
8. Alev efekti ve arka plan aydınlatma parlaklığını düşürür.
9. Kayıtlı seslerin oynatma tuşu. (Bluetooth aktif ise çalışmaz)
10. Bluetooth özelliğinin açıp kapatır.
11. Zamanlayıcı moddan çıkış yapar.
12. Üstüne tıklandığında sesli asistanın geçişini sağlar. Yukarı yönde ses yükseltir, aşağı yönde ses düşürür.
13. Yukarı yönde zamanlayı modu dakikası ayarlar. Üstüne tıklandığında ayarlanan dakika onaylanır.

2 YIL YEARS WARRANTY

YERLİ ÜRETİM


Turkey

TSE

Uretici firma
Made in Turkey

HEAT FİREPLACE MONTAJ KILAVUZU

Aksesuar Listesi


Minifix Gövde	Minifix Mil
 12x	 12x

Bu modülün kurulumu için gerekli olan araçlar.







- Minifix gövdelerini yerleştiriyoruz.



- Minifix millerini yerleştiriyoruz.



- 2 ve 3 numaralı parçaları yerleştirip minifix gövdeleri sıkılıyor.



- 1 Numaralı parça yerleştirilmeden önce şömine yerleştirilip vidaları monte edip sonrasında üst kapağı yerleştirip minifixler sıkılıyor.

